

## Computerausrüstung - Drucker


### 1. Drucker - die Trommel

#### Was ist eine Trommel?


Die Trommel eines Laserdruckers ist für die Übertragung des Toners auf das Papier verantwortlich. Durch einen Mechanismus aus Wärme und Druck bringt die Trommel das im Toner enthaltene Pulver auf das Papier auf, wodurch ein Ausdruck entsteht.

Hier sind zwei unterschiedliche Trommelmodelle:

Trommel Modell Farblaserdrucker



Trommel Modell Monochrom-Laserdrucker



#### Wie lange ist die Lebensdauer einer Trommel ?


Die Lebensdauer einer Trommel variiert je nach dem Modell, das Sie gekauft haben, und der Anzahl der Blätter, die Sie gedruckt haben. Tatsächlich kann eine Trommel eine Druckmenge von 8000 bis 50000 Blatt haben.

#### Wann sollten wir ihn ändern?


Sie müssen die Trommel auswechseln, wenn der Drucker eine Meldung auf dem Bildschirm "Trommel wechseln" anzeigt oder wenn sich die Druckqualität deutlich verschlechtert hat; unscharfer oder sogar leerer Druck.

#### Wie kann man ihn ändern?

Öffnen Sie die Druckerabdeckung und entnehmen Sie die Trommel mithilfe des Griffs. Es kann sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, die Trommel zu entfernen, weil die Abdeckung nicht richtig geöffnet wurde.



Ersetzen Sie dann die alte Trommel durch die neue, setzen Sie die Tonerkartuschen wieder in die Trommel ein und schließen Sie den Drucker. ante.



### Warum zeigt der Drucker immer an, dass die Trommel ausgetauscht werden muss?

Wenn Sie die Trommel durch eine neue ersetzen, müssen Sie den Trommelzähler direkt am Drucker zurücksetzen, indem Sie ihn auf Null setzen.

Dazu müssen Sie dies manuell am Gerät vornehmen. Da jeder Drucker anders ist, sehen Sie bitte in der Anleitung nach, auf der die Erklärung steht, oder kontaktieren Sie uns.

Modellname der Trommel : DRXXXXX


## 2. Drucker - der Toner

---


### Was ist ein Toner?

Der Toner ist das Material, das ein Pulver enthält, das durch die Trommel auf das Papier übertragen wird, wodurch der Druckvorgang ausgelöst wird. Der Toner befindet sich auf der Trommel, in die er eingepasst wird.

Farbtonerpatronen



Monochrome Tonerkassette



### Wie lange ist die Lebensdauer eines Toners?

Die Lebensdauer eines Toners variiert je nach dem Modell, das Sie gekauft haben, und der Anzahl der Blätter, die Sie gedruckt haben. Ein Toner kann nämlich eine Druckmenge von 2000 bis 10000 Blatt haben.

### Wann sollten wir ihn ändern?

Sie müssen den Toner wechseln, wenn der Drucker eine Meldung auf dem Bildschirm "Toner wechseln" anzeigt oder wenn sich die Druckqualität deutlich verschlechtert hat; unscharfer oder sogar leerer Ausdruck.

### Wie kann man ihn ändern?

Öffnen Sie die Druckerabdeckung, entfernen Sie die vorhandene(n) Tonerkartusche(n), nehmen Sie sie aus der Trommel heraus und ersetzen Sie sie durch die neue(n). Setzen Sie zum Schluss die Trommel wieder in den Drucker ein.

Name des Tonermodells: TNXXXXX